

HENGSTLER

Hotline
+49 (0) 74 24 / 89 - 539

HENGSTLER GmbH
Uhlandstr. 49 D-78554 Aldingen
http://www.hengstler.de
e-mail: info@hengstler.de

HENGSTLER

D Absoluter Drehgeber
AC 58 / 59 / 61 Profibus
Installationsanleitung

GB Absolute Shaft Encoders
AC 58 / 59 / 61 Profibus
Installation instructions

F Capteur angulaire absolu
AC 58 / 59 / 61 Profibus
Instructions d'installation

I Trasduttori assoluti di velocità angolare
AC 58 / 59 / 61 Profibus
Istruzioni di installazione

E Transmisores giratorios absolutos
AC 58 / 59 / 61 Profibus
Instrucciones de instalación

Art. No.: 2 565 066
Edition.: 3 15042004 MHR

GB 2. Safety

Authorised persons

The encoder should only be assembled and dismantled by a qualified electrician, as the unit contains sensitive electronic circuits.

Risk of injury due to rotating shafts

Hair and items of clothing may become caught up in rotating shafts.
→ Prior to commencing all works, disconnect all power supplies and ensure that the working environment is safe!

Risk of destruction due to static electricity

The CMOS modules contained in the encoder are very sensitive to high voltages such as can arise due to friction of the clothing.
→ Do not touch plug contacts or electronic components!

Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting will give rise to constraining forces which will permanently overload the bearings.
→ Never restrict the freedom of movement of the encoder! Use only the enclosed sheet steel springs or a suitable coupling to secure the unit!

Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e.g. due to hammer blows, can lead to the destruction of the optical sensing system and the ball bearings.
→ Never use force! Assembly is simple provided that correct procedure is followed.

Risk of destruction due to overloading

→ The unit may only be operated within the limits specified in the technical data.

Fields of application: industrial processes and controls.

Overvoltage at the connecting terminals must be limited to overvoltage-class-II values (SELV).

The connecting cable is not for dragline mounting, only for fix mounting.

This encoder is a supply part destined for mounting to an appliance (motor, machine). It is not provided for customer sale.

Manufacturers integrating this encoder to their facilities are responsible as well for compliance with CE guidelines as for the CE mark.

F 2. Sécurité

Personnel autorisé

Du fait que le codeur renferme des circuits électroniques sensibles, seul le personnel compétent est autorisé à monter ou démonter le codeur.

Mise en garde contre les arbres en rotation

Les cheveux et les vêtements peuvent être happés par les arbres en rotation.
→ Prière de sécuriser l'environnement de travail avant de mettre les machines en service.

Risque de destruction par des décharges électrostatiques

Les composants CMOS contenus dans le codeur sont très sensibles aux décharges électrostatiques provoquées par exemple par le frottement de certains vêtements.
→ Ne pas toucher aux contacts enfichables ni aux composants électroniques.

Risque de destruction par des surcharges mécaniques

Une fixation rigide conduit à une contrainte permanente sur les paliers due aux forces de réaction.
→ Ne jamais entraver le mouvement de l'arbre du codeur. Pour la fixation, utiliser uniquement les tôles élastiques à ressorts livrées avec le codeur ou un accouplement adéquat.

Risque de destruction par des chocs mécaniques

De fortes vibrations ou des chocs, par ex. des coups de marteau, peuvent provoquer la destruction du système optique de balayage du codeur et des roulements à billes.
→ Ne jamais forcer. Un montage correct permet un assemblage facile des éléments.

Risque de destruction par surcharge

→ Mettre l'appareil en œuvre uniquement dans les limites prescrites sur les notices techniques.

Domaine d'application : commandes et processus industriels.

Les surtensions sur les bornes de raccordement doivent être limitées aux valeurs de la catégorie II concernant les surtensions (SELV).

Ce codeur correspond à une fourniture prévue pour être intégrée dans un appareil (moteur, partie mécanique). Il n'est pas destiné à la vente directe au client final.

Le constructeur intégrant ce codeur dans son équipement est tenu de respecter les directives CE ainsi que le marquage CE.

D 1. Vorwort

Dieses Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite www.hengstler.de.

GB 1. Preface

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder.
You will get further information from the Acuro datasheet, on request or on download from our Internet site www.hengstler.de.

F 1. Avant-propos

Ces instructions ont pour but de vous permettre la mise en route du capteur angulaire.
Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique ou sur simple demande ou par téléchargement à partir de notre site Internet www.hengstler.de.

I 1. Introduzione

Questo manuale d'installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori.
Ulteriori informazioni riceve dal foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi del download nel nostro sito internet www.hengstler.de.

E 1. Prólogo

Este manual de instalación le permite la conexión y puest en marcha de los transmisores giratorios.
Encontrará mayor información en el hoja de especificaciones o obtendrá esta en ruego, o bien, solicítela directamente a nuestra empresa www.hengstler.de.

D 2. Sicherheitshinweise

Befugte Personen

Der Drehgeber darf nur von einer Elektrofachkraft montiert und demontiert werden, da im Drehgeber empfindliche elektronische Schaltkreise enthalten sind.

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.
→ Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Arbeitsumgebung sichern!

Zerstörungsgefahr durch Körperelektrizität

Die CMOS-Bausteine im Drehgeber sind sehr empfindlich gegen hohe Spannungen, wie sie z. B. durch die Reibung der Kleidung entstehen können.

→ Steck-Kontakte und elektronische Komponenten nicht berühren!

Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung führt zu dauerhafter Überlastung der Lager durch Zwangskräfte.

→ Die Beweglichkeit der Geberwelle niemals einschränken! Zur Befestigung nur die beigelegten Federbleche oder eine geeignete Kupplung verwenden!

Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der optischen Abtastung und der Kugellager führen.

→ Niemals Gewalt anwenden! Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.

Zerstörungsgefahr durch Überlastung

Das Gerät darf nur innerhalb der Grenzen betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.

Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden (SELV).

Das Anschlusskabel ist nicht schleppfähig und nur für feste Verlegung geeignet.

Dieser Geber ist ein Zuliefererteil, das für den Einbau in ein Gerät (Motor, Maschine) vorgesehen ist. Er ist nicht für den Verkauf an den Endkunden bestimmt.

Der Hersteller, der diesen Geber in sein Gerät integriert, ist verantwortlich für die Einhaltung der CE-Richtlinien und die CE-Kennzeichnung.

I 2. Avvertenze sulla Sicurezza

Persone autorizzate

Il trasduttore di rotazione può essere montato e smontato solo da un elettricista specializzato, poiché il trasduttore di rotazione è dotato di circuiti elettronici sensibili.

Pericolo di lesioni dovute ad alberi in rotazione

I capelli e gli indumenti possono impigliarsi negli alberi in rotazione.

→ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire tutte le tensioni d'esercizio e proteggere la zona di lavoro!

Pericolo di distruzione dovuta all'elettricità formatasi nel corpo

I componenti CMOS del trasduttore di rotazione sono molto sensibili alle alte tensioni come quelle che possono formarsi in seguito allo strofinio degli indumenti.

→ Non toccare i connettori a spina ed i componenti elettronici!

Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico meccanico

Un fissaggio troppo rigido provoca un sovraccarico permanente dei cuscinetti per via delle forze ad azione forzata.

→ Non limitare mai la mobilità dell'albero del trasduttore! Per il fissaggio utilizzare solo le lamiere elastiche in dotazione oppure un giunto adeguato!

Pericolo di distruzione dovuta a shock meccanico

Forti urti, ad esempio i colpi di martello, possono causare la distruzione del sistema di scansione ottica e dei cuscinetti a sfera.

→ Non usare violenza! Lavorando appropriatamente si può unire tutto più facilmente.

Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico.

Fare funzionare l'apparecchio entro i limiti che sono stati specificati nelle caratteristiche tecniche.

Campo d'impiego: processi industriali e dispositivi di comando.

Le sovratensioni sui morsetti devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II (SELV).

Questo trasduttore è un elemento complementare destinato al montaggio in un apparecchio (motore, macchina), e non può essere venduto al cliente finale.

Il produttore che incorpora questo trasduttore nel suo apparecchio è tenuto a far rispettare le direttive CE e a farlo contrassegnare col marchio CE.

E 2. Seguridad

Persona autorizada

Dado que el codificador rotatorio contiene circuitos electrónicos sensibles, únicamente un electricista especializado está autorizado a montarlo y a desmontarlo.

Peligro de lesión mediante ejes en rotación

Los cabellos y las prendas de vestir pueden ser arrastrados por los ejes en rotación.

→ ¡Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte todas las tensiones de alimentación y asegure el entorno de trabajo!

Peligro de destrucción por electricidad electrostática

Los componentes de CMOS del codificador rotatorio son muy sensibles a las altas tensiones, que se producen p.ej. por el frotamiento de la ropa.

→ ¡No toque los contactos enchufables y componentes electrónicos!

Peligro de destrucción por sobrecarga mecánica

Un soporte rígido produce una sobrecarga permanente de los cojinetes ocasionada por las fuerzas de ligadura.

→ ¡No limite nunca la libertad de movimiento del eje del codificador! ¡Para fijarlo, utilice únicamente las chapas elásticas adjuntadas o un dispositivo de acoplamiento adecuado!

Peligro de destrucción por choque mecánico

Las vibraciones fuertes, p.ej. las que se producen por los golpes de un martillo, pueden destruir el dispositivo de exploración óptica y los rodamientos de bolas.

→ ¡No recurra nunca a la violencia! El montaje es sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos.

Peligro de destrucción por sobrecarga

→ No está permitido utilizar el aparato fuera de los límites prescritos en la hoja de datos técnicos.


Campo de aplicación: Procesos industriales y unidades de mando.

Es imprescindible limitar las sobretensiones en los bornes de conexión a los valores correspondientes a la categoría de sobretensión II (SELV).


Este codificador forma parte del suministro y está destinado a la instalación en un aparato (motor, máquina). No está previsto para la venta al cliente.

Todo fabricante, que integre este codificador en uno de sus aparatos, se responsabiliza por el cumplimiento de la normativa CE y de la marca CE.


3. Montage • Assembly • Montage • Montaggio • Montaje




A Synchroflansch • Synchro flange • Bride synchrone • Flangia sincrona • Brida sincrónica



B Klemmflansch • Clamping flange • Bride de serrage • Flangia di bloccaggio • Brida de fijación



C Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Brida cuadrada



D Federblech, Hohlwelle • Spring plate, hollow shaft • Tôle élastique à ressorts, arbre creux
Lamiera elastica, albero cavo • Chapa para láminas de contacto, eje hueco

4. Mechanische Daten Mechanical data • Caractéristiques mécaniques Dati meccanici • Datos mecánicos		
d = 6 mm		
d = 9,52/10 mm		
	- kurzzeitig - short term - brièvement - per breve durata - de corta duración	= 12 000 min ⁻¹
	- Dauerbetrieb - continuous duty - Fonctionnement ininterrompu - Servizio continuo - Funcionamiento continuo	= 10 000 min ⁻¹
		-40 ... +85 °C
- Vibration - Shock		100 m/s ² (10 ... 500 Hz) 1 000 m/s ² (6 ms)

5. Elektrische Daten Electrical data • Caractéristiques électriques Dati elettrici • Datos eléctricos		
	Singleturn	Multiturn
U _{in} =	10...30VDC ¹⁾	10...30VDC ¹⁾
I _{max} (only Encoder) =	200 mA	300 mA
I _{max} (incl. Output) = Fuse	2 A	2 A
- Schnittstelle - Interface - Interface - Interfaccia - Interfaz	RS 485	
- Kabellänge - Cable length - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Longitud de cable	max. 100 m	
ESD		

1) Mit Verpolschutz
1) Reverse protection against false polarity

6. Identifikationscode
Ordering data • Code d'identification
Chiave per l'ordinazione • Código de pedido


AC 58 / 1212 E K.42 DP Z	Auflösung	Versorgung	Flansch	Schutzart	Welle-Ø	Schnittstelle	Anschluss
0010	10 Bit ST	E = 10-30V	S. 41 Synchro	IP 64	6 mm	DP = Profibus DP	Z = Bushaube 3x Kabelversch.
0012	12 Bit ST		S. 71 Synchro	IP 67	6 mm		T = Bushaube 4 pol. M12
0013	13 Bit ST		K. 42 Klemm	IP 64	10 mm		für Tico Anzeige + 2x Kabelversch.
0014	14 Bit ST		K. 72 Klemm	IP 67	10 mm		
1212	12 Bit MT + 12 Bit ST		F. 42 Federblech	IP 64	10 mm Hohlw.		
1213	12 Bit MT + 13 Bit ST		F. 47 Federblech	IP 64	12 mm Hohlw.		
1214	12 Bit MT + 14 Bit ST						

Hinweis:
Bus-Anschlüsse radial/axial über Stecker + Kabel optional auf Anfrage.
■ Diagnose-Kit 230 VAC für Geber mit Bushaube, inkl. ACURO soft und "tico"-Anzeige, Art. Nr. 1 565 070
■ "tico"-Anzeige, Art. Nr. 0 731 205
■ Verbindungskabel Bushaube (T) zu "tico", 1,5 m, Art. Nr. 3 539 575

7. Anschlussbilder Connection diagrams • Symboles de raccordement Denominazione collegamento • Denominación de los cables			
7.1 Leitungstyp A • Cable specification type A			
Wellenwiderstand / wave resistance	135... 165 Ω (3... 20MHz)		
Betriebskapazität / Operating capacity	< 30pF/m		
Schleifenwiderstand / Loop resistance	< 110 Ω/km		
Aderdurchmesser / Wire diameter	> 0,64 mm		
Aderquerschnitt / Wire cross section	> 0,34 mm ²		
7.2 Übertragungsgeschwindigkeiten • Baud rates			
Segmentlänge / segment length	Kbit/s		
1200 m	9,6		
1200 m	19,2		
1200 m	45,45		
1200 m	93,75		
1000 m	187,5		
400 m	500		
200 m	1 500		
100 m	3 000		
100 m	6 000		
100 m	12 000		
7.3 Anschlussbelegung Flanschdose 2-fach • Pinout (2xConin 8 pol.) (Code H)			
Pin	In	Out	
1		GND1	Data Ground (M5V)
2	A	A	Receive /Transmit Data-Negative (A)
3			
4	B	B	Receive /Transmit Data-Negative (B)
5			
6		VCC1	+5V ²⁾ (P5V)
7	10...30 VDC	10...30 VDC	+UB ³⁾ (P24)
8	0 V	0V	Ground ²⁾ (M24)


2) Signalausgang signal output 3) Versorgungsspannung supply voltage

7.4 Geräte-Adresse • Setting of the device address								
DIP	1	2	3	4	5	6	7	8
	LSB						MSB	N.C.
Value	1	2	4	8	16	32	64	




7.5 Bus-Abschluss • Setting of the bus termination		
Bus not terminated	DIP 9 OFF	DIP 10 OFF
Bus terminated (last slave)	ON	ON

7.6 Anschlussbelegung Kabelklemme (Bushaube) • Connection Diagram for version „Bus cover“		
Pin	Signal	
1	UB in (10...30V)	
2	0V in	
3	UB out (10...30V)	
4	0V out	
5	B in	Profibus
6	A in	
7	B out	
8	A out	



7.7 Anschlussbelegung M12 für Tico • M12 Connector for Tico	
Pin	Signal
1	+ UB out (supply for Tico)
2	Clock (Count input)
3	0V
4	Data (Reset input)
5	N.C.

8. Störmeldung Malfunction • Message d'erreur Avviso di malfunzionamento • Aviso de falla		
(D)	LED	Bedeutung
Power (grün)	○ AUS	Spannungsversorgung fehlt oder Unterspannung
	● EIN	Spannungsversorgung ist in Ordnung
Error (rot)	○ AUS	Geberteil liefert fehlerfreie Positionsdaten
	● BLINKEND	Geberteil liefert keine oder falsche Positionsdaten Mögliche Ursachen: - Unterbrechung BUS-Teil zu Geberteil - Gültiger LED-Sendestromregelbereich verlassen
Bus (grün)	○ AUS	Keine Verbindung zum Master (Baudrate nicht erkannt) Mögliche Ursachen: - Datenleitungsunterbrechung - Vertauschte Datenleitung
	● BLINKEND	Verbindung zum Master, nicht konfiguriert.
	● EIN	Verbindung zum Master, konfiguriert, data exchange möglich
(GB)	LED	meaning
Power (green)	○ OFF	Voltage supply interrupted or under-voltage
	● ON	Voltage supply OK
Error (red)	○ OFF	Encoder provides correct position data
	● BLINKING	Encoder provides no position data or wrong position data Potential reasons: - BUS-to-encoder connection interrupted - Valid LED-current regulation range exceeded
Bus (green)	○ OFF	Connection to master interrupted (baudrate not identified) Potential reasons: - Data line interrupted - Data line misconnected
	● BLINKING	Connection to master not configured
	● ON	Connection to master, configured, data exchange is possible
(F)	LED	signification
Power (vert)	○ éteinte	Absence d'alimentation ou alimentation insuffisante
	● allumée	Alimentation correcte
Error (rouge)	○ éteinte	Transmission des données sans problème
	● clignotante	Pas de transmission des données de position ou transmission des données de position incorrecte Causes possibles: - Connexion Bus-Codeur interrompue - Plage de régulation du courant émetteur utile de la LED hors limites
Bus (vert)	○ éteinte	Aucune connexion avec l'élément maître (Vitesse de transmission non reconnue) Causes probables: - Coupure dans le câblage transmission des données - Câblage transmission des données inversé
	● clignotante	Connexion avec l'élément maître non configurée
	● allumée	Connexion avec l'élément maître configurée, Echange de données possible
(E)	LED	significado
Power (verde)	○ OFF	Falta de tensión de alimentación o tensión de
	● ON	Tensión de alimentación correcta.
Error (rojo)	○ OFF	El encóder proporciona información correcta sobre la posición
	● intermitente	El encóder no proporciona información sobre la posición o la información proporcionada es incorrecta Posibles motivos: - Se ha interrumpido la conexión del encóder al bus - Se ha sobrepasado el rango de regulación de corriente del LED
Bus (verde)	○ OFF	Conexión con el Maestro interrumpida (velocidad de transmisión no identificada) Posibles motivos: - Cable de comunicación sin conectar - Cable de comunicación conectado incorrectamente
	● intermitente	Conexión del Maestro sin configurar
	● ON	Conexión con el Maestro configurada. El intercambio de datos es posible



HENGSTLER

EG-Konformitätserklärung Declaration of EC Conformity

Hersteller: Hengstler GmbH
Manufacturer: Uhländstr. 49
D-78554 Aldingen

Produktbezeichnung: Acuro AC58 DP
Product:

Typ: AC 58 XXXX E Y.XX DP Y
Type: X = 0...9, Y = A...Z

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien¹ überein:
The products listed above are in conformity with the requirements of the following European Directives¹:

EMV: 89 / 336 EWG geändert durch 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG und 93/97 EWG
EMC: 89 / 336 EEC amended by 91/263 EWG, 92/31 EEC, 93/68 EEC and 93/97 EEC

Die bezeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden Normen:
The products listed above are in conformity with the following standards:

Norm Standard EN 61326* +A1 +A2 Anhang A und Klasse A Annex A and Class A * Bedienungsanleitung beachten	Ausgabedatum Issued 1997/98 +2001
---	--------------------------------------

Anbringung der CE-Kennzeichnung²:
Application of CE marking²:

Ort, Datum: Aldingen, den 22.1.04
Place, date

Rechtsverbindliche Unterschrift
Name and signature of authorised person

i.v. i.v.
K. Quade J. Bucher

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
This declaration certifies the accordance with the above mentioned directives. It does not, however, constitute a guarantee of features.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.
Please observe the Safety Notes of the product documentation attached.

¹ Die NSR (Niederspannungsrichtlinie) 73/23 EWG gilt nur für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei Nennspannungen zwischen 50 und 1000 VAC bzw. 75 und 1500 VDC. The low voltage directive 73/23 EEC is only valid for electrical equipment used with nominal voltage between 50 - 1000 Vac / 75 - 1500 Vdc.
² Nur nach Niederspann.-Richtlinie: Angabe des Jahres (letzte zwei Ziffern). Only for low voltage directive 73/23 EEC: year number